

Protección contra caídas

Eslinga de posicionamiento graduable en kevlar



NARA
safe

Descripción:

Eslinga elaborada en cinta de seguridad de 1,8 m de largo, posee dos mosquetones pequeños y hebilla de ajuste, fabricada en reata de aramida (kevlar) resistente al fuego, chispas y cortes. Tejido principal en color amarillo.

Material: kevlar y Nomex para mayor resistencia al fuego.

Cumple con los estándares de normativa ANSI de alto impacto. ANSI Z359.1 (2007).

Presentación

Código: NS9100008

Color: negro

Unidad de Empaque: 1

Caja Máster: 6

Características y usos:

Posee un sistema graduable, útil para alargar o acortar la longitud de la eslinga cuando existen diferentes posibilidades de puntos de apoyo para posicionarse, baja absorción de la humedad, garantizando su durabilidad y evitando el rápido envejecimiento. Ideal para trabajos en industria de demolición y construcción, mantenimiento e instalación de techos y de fachadas, servicios públicos, trabajos de soldadura y de altas temperaturas, etc.

