

Protección contra caídas

Arnés multipropósito para espacios confinados con faja lumbar



nara
safe

Descripción:

Arnés cuerpo entero en "H", correas de alta resistencia y ajustables, agarre pectoral, torso y piernas; hebillas por ajuste de lengüeta. Posee cinturón lumbar acolchado (faja), que proporciona confort en largas jornadas de trabajo posicionado, cinco (5) argollas en "D" para enganches y ajuste.

Material: fibra polyester, herrajes en acero forjado.

Cumple con los estándares de normativa ANSI de alto impacto. ANSI Z359.1 (2007) / CE EN 361.

Presentación

Código: NS9300011

Color: Azul

Unidad de Empaque: 1

Presentación: bolsa

Caja Master: 5 unidades

Características y usos:

El arnés multipropósito de cuerpo entero en "H", es usado como un componente de un sistema de restricción para prevenir que el usuario llegue a la zona de caída libre, posee (faja) cinturón lumbar acolchado que brinda mejor comodidad en caso de largos periodos de tiempo en suspensión, cinco (5) argollas en "D", una (1) dorsal para detención de caídas, dos (2) en hombros para ascenso y descenso controlado, y dos (2) laterales ubicadas en las caderas para usar con líneas de sujeción regulables o de posicionamiento. Deben ser usados por una persona con un peso combinado (ropa, herramientas, zapatos), no mayor a 140 Kg, resistencia estática en conjunto de 22.2 KN (5.000 lb.). Es ideal para usar en espacios confinados, fosos, túneles, alcantarillas, sótanos, desvanes, silos, operaciones de rescate, en los sectores de telecomunicaciones, trabajos en postes, limpieza de fachadas, limpieza de vidrios y edificios, instalación de fibra óptica, ductos y aplicaciones donde se requiera de un posicionamiento prolongado de suspensión.

