

Delantal industrial PVC Calibre 16

Descripción

Delantal con atadura en cuello y cintura. 350 es una Película de PVC/ Etilen interpolimero flexible, reforzado con tela de poliéster texturizado, en tejido de punto. El calibre o espesor total del producto es de 350 Micras aprox. y pesa 400 gr/ m2 aprox.

Composición

Película de PVC/ Etilen interpolimero reforzado con tela de poliéster texturizado, en tejido de punto.

Presentación

REFERENCIA	TALLA	CÓDIGO DE BARRAS
NI5100228	Única adulto	4897040907224

UNIDAD DE EMPAQUE	1 unidad
CAJA MÁSTER	10 unidades
EMPAQUE INDIVIDUAL	Bolsa
PESO	400 gr/ m2
DIMENSIÓN	0,80 x 1,12 m
COLOR	Negro

Características y usos

La lona es 100% impermeable; película de PVC flexible por una cara; puede ser sellada por alta frecuencia o cuña caliente; permite costura como método de confección; posee una alta resistencia química frente a grasas vegetales, animales, aceites, lácteos, entre otros.

Uso industrial en aplicaciones de alta exigencia, procesadoras de aves, cerdos, lácteos y para aplicaciones petroleras; y laboratorios químicos.

Precaución de uso

Leer atentamente las instrucciones de uso juntas al producto antes de usarlo.

Cambiar los equipos usados o deteriorados.

Asegurarse de que el producto se ajusta al uso considerado.

No utilizar contra productos químicos peligrosos.

Para razones de seguridad como de higiene, este equipo es de uso estrictamente personal.

